

Lista części zamiennych ściągarza izolacji ISOL-EX

1. Nr katalogowy 2325 – Pierścień ze skalą
2. Nr katalogowy 2309 – Mikroprzełącznik
3. Nr katalogowy 2316 – Pokrętło regulacji prędkości
4. Nr katalogowy 2317 – Zatyczka
5. Nr katalogowy 2311 – Uchwyt systemu regulacji prędkości
6. Nr katalogowy 2308 – Przedłużka trzpienia silniczka
7. Nr katalogowy 2011 – Głowica z ostrzami typ 02
Nr katalogowy 2014 – Głowica z ostrzami typ 03
Nr katalogowy 2012 – Ostrza zapasowe typ 02
Nr katalogowy 2015 – Ostrza zapasowe typ 03
8. Nr katalogowy 2307 – Adapter
9. Nr katalogowy 2301 – Silniczek 230V
Nr katalogowy 2302 – Silniczek 110V
10. Nr katalogowy 2303 – Kontroler prędkości
11. Nr katalogowy 2313 – Oslona głowicy
12. Nr katalogowy 2314 – Obudowa
13. Nr katalogowy 2306 – Gwintowany pierścień
14. Nr katalogowy 2312 – Kabel z wtyczką
15. Nr katalogowy 2320 – Mocowanie kabla z 2 śrubami
16. Nr katalogowy 2321 – 3 śruby do mocowania adaptera
17. Nr katalogowy 2318 – Przycisk
18. Nr katalogowy 2310 – Trzpień krótki
19. Nr katalogowy 2319 – Sprężyna do trzpienia
20. Nr katalogowy 2322 – Pierścień centrujący
21. Nr katalogowy 2323 – Pierścień gwintowany do systemu regulacji prędkości

